




Monteringsvejledning til Alarm- / støjmodul i spilleautomat. (for montering i vekselautomat se den anden side).



Ingen automater er ens, så som udgangspunkt placeres ledningerne som beskrevet. Det kan være nødvendig at placere antennerne lidt anderledes (- evt. frakoble en eller to), så alarmen virker bedst muligt.

Monteringsvejledning til Alarm- / støjmodul i vekselautomat. (for montering i spilleautomat se den anden side).



Ingen automater er ens, så som udgangspunkt placeres ledningerne som beskrevet. Det kan være nødvendig at placere antennerne lidt anderledes (- evt. frakoble en eller to), så alarmer virker bedst muligt.